

### PASSOS MÈTRICS

Diàm.forat (m/m)	roscar a diàm(m/m)x pas
0,75	1 x 0,25
1,6	2 x 0,40
2,5	3 x 0,50
3,3	4 x 0,70
4,2	5 x 0,80
5	6 x 100
6	7 x 100
6,75	8 x 125
7,8	9 x 125
8,5	10 x 150
9,5	11 x 150
10,2	12 x 175
12	14 x 200
14	16 x 200
15,5	18 x 250
17,5	20 x 250
19,5	22 x 250
21	24 x 300
24	27 x 300
26,5	30 x 350
29,5	33 x 350
32	36 x 400
35	39 x 400
37,5	42 x 450
40,5	45 x 450
43	48 x 500
47	52 x 500

### PASSOS WITHWORTH - BSW

Diàm. Forat (m/m)	roscar a diàm.(polzades) x fils
3,6	3/16 24 fils
5,1	1/4 20 fils
6,5	5/16 18 fils
7,9	3/8 16 fils
9,25	7/16 14 fils
10,5	1/2 12 fils
12	9/16 12 fils
13,5	5/8 11 fils
16,5	3/4 10 fils
19,25	7/8 9 fils
21,75	1" 8 fils
24,75	1" 1/8 7 fils
27,75	1" 1/4 7 fils
33,5	1" 1/2 6 fils

### PASSOS SAE - UNF

Diàm. Forat (m/m)	roscar a diàm.(polzades) x fils
5,5	1/4 28 fils
6,9	5/16 24 fils
8,5	3/8 24 fils
9,9	7/16 20 fils
11,5	1/2 20 fils
12,9	9/16 18 fils
14,5	5/8 18 fils
17,5	3/4 16 fils
20,4	7/8 14 fils
23,25	1" 12 fils
23,6	1" 14 fils